LUCAS™2 充電器
取扱説明書

JP

LUCAS™2 充電器は、LUCAS™2 心臓マッサージシステムのアクセサリーです。
これは、LUCAS™2 バッテリを充電するために使用する独立した装置です。

適合宣言

LUCAS™2 充電池は、以下の欧州指令の要件に準拠しています：
2006/95/EC　　低電圧指令（LVD）
2004/108/EC　　EMC 指令

この装置には、以下の CE 記号が付けられています。CE 0434

ゥ Copyright JOLIFE AB 2009. 無断複写・転載を禁ず。
LUCAS™ は JOLIFE AB の商標です。

LUCAS™2 充電器をお使いになる前に、この説明書をお読みください：

	注意：取扱説明書を参照してください。 使用者は、LUCAS™2 充電器を使用する前に、取扱説明書をすべてお読みください。
	LUCAS™2 充電器は、JOLIFE 製品以外には使用しないでください。
	近くの電源コンセントを使用してください。動作上の問題が発生した場合は、直ちにプラグをコンセントから抜いてください。
	LUCAS™2 充電器は室内使用のみ可能です。 水やホコリにさらさないでください。
	LUCAS™2 充電器には危険な電圧を使用して部分があるため、カバーは絶対に取り外さないでください。保守点検は、資格のある作業者のみが行い、メーカー代理店に連絡して助言・サポートを得ながら作業をしてください。
	警告 LUCAS™2 充電器にはヒューズを内蔵しており、故障が発生するとヒューズが飛ぶことがあります。故障が発生したときは、資格のある作業者が修理する必要があります。
	電源コードが損傷を受けないように管理してください。電源コードに損傷がある場合、LUCAS™2 充電器は使用しないでください。
	LUCAS™2 充電器を使用するときは、上に物をかぶせたりしないでください。
	LUCAS™2 充電器は、電源コンセントに接続することでオンの状態になります。電源コンセントから外すことで、オフの状態になります。

100777-17 A, Valid from CO J2473
© 2009 JOLIFE AB

	電気または電子機器は、都市ゴミとして廃棄しないでください。分別回収、処理、再生/リサイクルは地元自治体の指示に従い、環境に適した廃棄を行ってください。
	製造年は、このマークの隣にあるラベルに印字してあります。

初回使用時の準備

電源コードを充電器の差し込み口に接続してください。

充電方法

1. LUCAS™2 バッテリを充電器に取り付けます。

2. 電源コードを電源ソケットに接続します。充電器の一番上の LED（発光ダイオード）が充電状態を表示します：
   a. 赤　– 充電中
   b. 黄色 – 充電中（80-95% 終了）
   c. 緑　– 充電完了 / スタンバイ

3. バッテリが完全に充電できた場合（LED が緑）：
   a. 電源ソケットから電源コードを抜きます。
   b. 充電器からバッテリを外します。

技術的仕様

種類	リチウムイオン充電器		
セル数	7		
電力	90-264 VAC、47-63 Hz、最大 0.9A		
温度範囲 – 動作中	-20 ℃ – +40 ℃		
温度範囲 – 保管中	-25 ℃ – +85 ℃		
絶縁種別	クラスII		
赤	充電中	LUCAS™2 バッテリ充電レベル：	1.2 A、29.4 V
黄色	充電中（80-95% 終了）	LUCAS™2 バッテリ充電レベル：	29.4 V、< 0.5 A
緑	完了 / スタンバイ	LUCAS™2 バッテリ充電レベル：	

詳しくは、メーカー（Jolife AB）までお問い合わせください。

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Sweden **電話**：+46 (0) 46 286 50 00、**ファックス**：+46 (0) 46 286 50 10 **電子メール**：info@jolife.com
jolife.com

LUCAS は JOLIFE AB の商標です。
CE 0434 © 2009 JOLIFE AB